

Преобразователи термоэлектрические ТПП-1888, ТПР-1888 предназначены для измерения температуры воздуха, инертных газов, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалом термопары термопреобразователя.

Рабочий диапазон измеряемых температур, °С  
 для ТПП-1888.....от 0 до 1300

для ТПР-1888.....от 600 до 1600

Литерное обозначение НСХ преобразования  
 (ГОСТ 3044)  
 для ТПП-1888.....S

для ТПР-1888.....В

Класс (ГОСТ 6616)  
 для ТПП-1888.....2

для ТПР-1888.....2,3

Показатель тепловой инерции, с, не более .....5

